

**Univers Tech s.r.o., Americká 2772, Kladno, IČ: 27106985  
tel.: 312679060, fax.: 312679083**

## **NÁVOD NA POUŽITÍ GARÁŽOVÁ VRATA M 511, T 77, P 77**

Garážová roletová vrata s hliníkovými lamelami jsou poháněna trubkovým elektromotorem, zasunutým v hřídeli uvnitř schránky.

Ovládání je řešeno ve dvou variantách:

1. dálkové ovládání
2. vnitřní tlačítko.

Chod vrat je vždy v tomto pořadí:

NAHORU - STOP – DOLU - STOP- NAHORU - STOP - DOLU .....

V koncových polohách (úplně zavřeno, úplně otevřeno) se vrata zastavují automaticky.

Pokud jsou vrata vybavena nouzovým pohonem klikou (NHK), je nutné dodržovat následující pokyny:

- a) při vytahování, popř. stahování **NEDOJÍŽDET DO KRAJNÍCH POLOH**  
- nesmí dojít k navíjení lamel na hřídel v opačném směru !!!!!!!!
- b) nouzový pohon klikou je možné použít pouze pokud jsou vrata v klidovém stavu,
- c) nouzový pohon klikou je konstruován pro krátkodobý provoz,  
- pro použití " v nouzi " (při výpadku elektrické energie).

### **Důležité upozornění:**

Vrata nelze násilím vytahovat popř. nechat najet na překážku v dráze pohybu ( tvárnice, květináč, apod.). Při násilném vytažení dojde k deformaci lamela porušení vrat. Při najetí vrat na překážku může dojít k deformaci lamel, popř. poškození navíjecích mechanismů.

### **Max. četnost zdvihu: 1x / 15min.**

Při častém použití (např. 5x zasebou) odstaví tepelná pojistka motoru automaticky vrata z provozu na cca 7 min.

### **ÚDRŽBA:**

veškeré profilové materiály jsou z hliníku a nepodléhají korozi. Vodící lišty je třeba udržovat čisté a suché. V případě poruchy ihned zastavte vrata a zadejte opravu u odborné montážní organizace.